

**Thira - Swing Flashlight 3 in 1 (flashlight + head lamp + bike lamp) - RU40310**



**EN**

- 1. Handle
- 2. Switch
- 3. LED Flashlight
- 4. Bike holder
- 5. Elastic Headband

© 2009 Rubytec. All rights reserved. Rubytec® is a registered brand name of Robijns B.V.

While we have taken great care to ensure that information contained in this documentation is both comprehensive and accurate, no warranty of accuracy is expressed or implied. Its content is subject to change at any time without notice.

To charge, hold the flashlight in one hand and swing the handle (1) with the other hand at a speed of 3 rotations per second for about 1 minute or longer. Press switch (2) 1x to turn on the flashlight (1 LED). Press switch (2) 2x for 3 LEDs. Press switch (2) 3x for 3 LEDs flashing. **Head lamp:** slide the flashlight into the holder on the elastic headband (5). Adjust the angle of the light by pushing it up or down. Put the flashlight into the Bike holder to use it as a bike lamp. See for more info [www.rubytec.com](http://www.rubytec.com).

**SPECIFICATIONS**

**Weight:** 76 g (flashlight) + 35 g (bike holder) + 25 g (headband) **Size:** 68 x 40 x 42 mm **Charging time:** charging 1 minute > 30 minutes of light (3 LEDs) **Brightness LED:** 3 x 15.000 mcd

**DE**

- 1. Griff
- 2. Schalter
- 3. LED-Lampe
- 4. Fahrradhalterung
- 5. Elastisches Stirmband

© 2009 Rubytec. Alle Rechte vorbehalten. Rubytec® ist ein eingetragener Markenname der Fa. Robijns B.V.

Obwohl wir großen Wert auf die Exaktheit und Ausführlichkeit der Informationen gelegt haben, können wir keine allumfassende Garantie für ihre Genauigkeit geben. Hinsichtlich des Inhalts behalten wir uns das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.

Halten Sie die Taschenlampe zum Laden in einer Hand und schwingen Sie den Griff (1) mit der anderen Hand ca. eine Minute lang oder länger in einer Geschwindigkeit von drei Umdrehungen pro Sekunde. Drücken Sie den Schalter (2) 1x, um die Taschenlampe einzuschalten (1 LED). Drücken Sie den Schalter (2) 2x, wenn 3 LEDs leuchten sollen. Drücken Sie den Schalter (2) 3x, wenn 3 LEDs blinken sollen. **Stirnlampe:** Schieben Sie die Taschenlampe in die Halterung am elastischen Stirmband (5). Stellen Sie den Winkel des Lichts ein, indem Sie die Lampe nach oben oder unten bewegen. Befestigen Sie die Taschenlampe an der Fahrradhalterung, um sie als Fahrradlampe zu benutzen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.rubytec.com](http://www.rubytec.com).

**TECHNISCHE DATEN**

**Gewicht:** 76 g (flashlight) + 35 g (bike holder) + 25 g (headband) **Abmessungen:** 68 x 40 x 42 mm **Ladezeit:** charging 1 minute > 30 minutes of light (3 LEDs) **Leuchtstärke LED:** 3 x 15.000 mcd

**NL**

- 1. Hengel
- 2. Schakelaar
- 3. LED lampjes
- 4. Fietshouder
- 5. Elastische hoofdband

© 2009 Rubytec. Alle rechten voorbehouden. Rubytec® is een geregistreerd handelsmerk van Robijns B.V.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die is betracht bij de samenstelling van deze hand leiding, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. De inhoud kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Om op te laden, houd de zaklamp in de ene hand en roteer de hengel (1) met de andere hand met een snelheid van 3 omwentelingen per seconde gedurende 1 minuut of langer. Druk de aan/uit-knop (2) 1x om de zaklamp aan te zetten. Druk de aan/uit-knop (2) 2x voor 3 LEDs. Druk de aan/uit-knop (2) 3x om de 3 LEDs te laten knipperen. **Hoofdlamp:** schuif the zaklamp in de plastic houder van de elastische hoofdband (5). Verander de hoek van de lichtstraal door de lamp omhoog of omlaag te drukken. Schuif de lamp op de fiets houder (4) om er een fietslamp van te maken. Kijk voor meer info op [www.rubytec.com](http://www.rubytec.com).

**SPECIFICATIES**

**Gewicht:** 76 g (zaklamp) + 35 g (fietshouder) + 25 g (hoofdband) **Afmeting:** 68 x 40 x 42 mm **Laadtijd:** 1 minuut draaien > 30 minuten licht (3 LEDs) **Lichtopbrengst LED:** 3 x 15.000 mcd

**FR**

- 1. Poignée
- 2. Interrupteur
- 3. Lampe de poche LED
- 4. Adaptateur vélo
- 5. Bande frontale élastique

© 2009 Rubytec. Tous droits réservés. Rubytec® est une marque déposée par Robijns B.V.

Bien que nous ayons pris soin d'inclure dans cette documentation des informations complètes et précises, aucune garantie de précision n'est expresse ou implicite. Son contenu peut être modifié à tout moment sans préavis.

Pour recharger l'appareil, tenez la lampe de poche dans une main et tournez la poignée (1) avec l'autre main à une vitesse de 3 rotations par seconde pendant environ une minute ou plus. Appuyez une fois sur l'interrupteur (2) pour allumer la lampe de poche (1 LED). Appuyez sur l'interrupteur 2 fois (2) pour activer 3 LEDs. **Lampe frontale:** faites glisser la lampe de poche dans le logement prévu à cet effet sur la bande frontale élastique (5). Ajustez l'angle de la lampe en appuyant vers le haut ou le bas. Mettez la lampe de poche dans l'adaptateur vélo pour l'utiliser comme lampe à vélo. Reportez-vous au site [www.rubytec.com](http://www.rubytec.com) pour plus d'information.

**SPÉCIFICATIONS**

**Poids:** 76 g (lampe de poche) + 35 g (adaptateur vélo) + 25 g (bande frontale) **Dimensions:** 68 x 40 x 42 mm **Temps de recharge:** Tourner la manivelle pendant 1 minute > 30 minutes de lumière (3 LEDs) **Intensité lumineuse des LEDs:** 3 x 15.000 mcd

